Manuel d'utilisation P1883E/FR

2009-12

Cleco[®] 35PTHD...

Visseuse à impulsions à coupure



Pour un complément d'informations, connectez-vous à l'internet sous http://www.apextoolgroup.com

A propos de ce manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation (traduction àl l'original)

- donne des informations importantes pour une utilisation sûre et efficace.
- décrit le fonctionnement et l'utilisation de la visseuse à impulsions à coupure (ci-après dénommée uniquement 35PTHD...).
- sert de document de référence pour les caractéristiques techniques, les intervalles de maintenance et les commandes de pièces de rechange.
- · donne des informations sur les options

Dans le texte :

35PTHD... eprésente toutes les versions décrites ici de la visseuse à impulsions à coupure.

identifie des actions à effectuer.identifie des numérotations.

<...> identifie l'index, voir 8 Pièces de rechange, page 25.


Dans les graphiques :

identifie un mouvement dans une direction.
identifie le fonctionnement et la force.

Dans les illustrations:

Ou ce n'est pas nécessaire, 35PTHD... (air par bouton) est montré.

Nomenclature



Consignes relatives à la sécurité :

Cleco se réserve le droit de modifier, compléter ou améliorer le document ou le produit sans avertissement préalable. Sans l'autorisation explicite de Cleco, il est interdit de dupliquer ou de transposer partiellement ou complètement ce document sur un autre support de données ou dans une autre langue naturelle ou exploitable par une machine et ce, sous aucune forme – qu'il s'agisse de procédés électroniques, mécaniques, optiques ou autres.



Sommaire

1	Securite	5
1.1 1.2 1.3	Représentation Principes d'un travail conforme aux règles de sécurité Formation du personnel	6
1.4	Equipement de protection individuel	
1.5	Utilisation conforme à l'usage prévu	
1.6	Bruits et vibrations	
2	Etendue de la fourniture	7
3	Description du produit	8
3.1	Eléments de commande et de fonction	8
4	Avant la mise en service	9
4.1	Conditions ambiantes	9
4.2	Entrée d'air	9
4.3	Entrée d'air: dessus / dessous (35PTHDA seulement)	
4.4	Raccordement d'outil	
4.5	Réglage de l'outil	10
5	Recherche d'erreurs	12
6	Maintenance	13
6.1	Plan de maintenance	13
6.2	Activation de l'huile de réserve	
6.3	Remplissage d'huile	16
7	Instructions de réparation	19
7.1	Démontage de l'unité moteur	19
7.2	Démontage de la soupape d'enclenchement	
7.3	Démontage de l'unité d'impulsion	
7.4	Montage de l'unité moteur	
7.5	Montage de l'unité d'impulsion	24
8	Pièces de rechange	25
8.1	Poignée du pistolet 35PTHD	
8.2	Poignée du pistolet 35PTHDA	
8.3	Unité moteur 935407	30

8.4 8.5	Unité d'impulsion Liste de commande des dispositifs	
9	Caractéristiques techniques	35
9.1 9.2 9.3	Dimensions 35PTHD en mm Dimensions 35PTHDA en mm Caractéristiques de puissance	36
10	Service après-vente	37
11	Elimination	37



1 Sécurité

1.1 Représentation

Les avertissements sont repérés par un mot d'avertissement et un pictogramme :

- Le mot d'avertissement décrit la gravité et la probabilité du risque.
- · Le pictogramme décrit le type de risque.

AVERTIS-

SEMENT! Situation potentiellement dangereuse pour la santé des personnes.



Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures extrêmement graves.

PRUDENCE!



Situation potentiellement nuisible pour la santé des personnes ou pour le matériel et l'environnement. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures, des dommages matériels ou des dommages sur l'environnement.

REMARQUE



Remarques générales

Elles contiennent des astuces d'utilisation et des informations particulièrement utiles, mais toutefois aucun avertissement de mises en danger.



1.2 Principes d'un travail conforme aux règles de sécurité

Lire toutes les instructions.

Le non-respect des instructions ci-dessous peut avoir pour conséquence des blessures graves.

PRUDENCE!



- → Faire fonctionner à une pression maximale de travail de 700 kPa (mesurée sur l'entrée d'air de l'outil).
- → Avant la mise en service, vérifier la fixation correcte de l'étrier de suspension sur l'équilibreur
- → 35PTHDA: Vérifier la fixation correcte du tampon de fermeture dans la sortie air comprimé en bas avant l'utilisation de la sortie air comprimé de haut.
- → Arrêter immédiatement l'outil en présence de bruits ou vibrations inhabituels. Arrêter immédiatement l'alimentation en air.
- → Avant la réparation, le réglage du couple et le remplacement de douilles, débrancher l'outil du flexible d'air comprimé.
- → Avant la coupure, le flexible d'air comprimé doit être sans pression.
- → Ne jamais utiliser le flexible d'air comprimé pour tenir, soulever ou baisser l'outil.
- → Vérifier régulièrement les dommages et l'usure des flexibles d'air comprimé, de la suspension et des armatures. Les remplacer si besoin est.
- → Effectuer le montage uniquement d'après le chapitre 8 Pièces de rechange, page 25.
- → N'utiliser que des accessoires homologués par Cooper Tools (voir catalogue de produits).
- → Pour régler le couple, utiliser uniquement le tournevis ci-joint, jamais un tournevis coudé.
- → N'utiliser que des douilles pour machines de vissage.
- → Veiller à ce que les douilles soient bien engagées.
- → Vérifier que les douilles ne présentent pas de dommages ni de fissures visibles. Remplacer immédiatement toute douille endommagée.
- → Respecter les conditions de service, de maintenance et d'entretien prescrites dans le manuel d'utilisation.
- → Respecter les consignes de sécurité générales et locales ainsi que les consignes de prévention des accidents.

1.3 Formation du personnel

Les opérateurs doivent être formés pour savoir se servir correctement de l'outil. L'exploitant doit mettre ce manuel à disposition de l'opérateur et s'assurer que ce dernier l'a bien lu et compris. Seules des personnes qualifiées sont habilitées à raccorder, utiliser, effectuer la maintenance et entretenir l'outil. Une réparation de l'outil ne peut être réalisée que par du personnel habilité.



1.4 Equipement de protection individuel



- Porter des lunettes de protection contre la projection d'éclats métalliques et de liquides.
- Gants de protection pour protéger contre des irritations de la peau en cas de contact direct avec l'huile.



Risque de blessure par enroulement et saisie

- Couvrir les cheveux d'un filet.
- · Porter des vêtements serrés.
- · Ne pas porter de bijoux.



Niveau acoustique dans la zone de l'opérateur > 80 dB(A), danger de troubles auditifs.

· Porter un protecteur auditif.

1.5 Utilisation conforme à l'usage prévu

La 35PTHD... est exclusivement destinée à visser et dévisser des assemblages par filetage.

- · Ne pas utiliser comme marteau.
- Ne pas la modifier dans sa conception.
- Ne pas utiliser dans des zones explosibles.

1.6 Bruits et vibrations

Niveau acoustique Lp selon DIN EN ISO 15744

Marche à vide pour $n \le 6500$ tr/min < 79 dB(A)

Valeurs de vibration selon DIN EN ISO 20643

 $\label{eq:marche} \begin{tabular}{lll} Marche à vide ahv pour n ≤ 6500 tr/min & $< 1,7$ m/s^2 \\ Charge ahv 35PTHDA & $< 3,5$ m/s^2 \\ Charge ahv 35PTHDA & $< 4,0$ m/s^2 \\ Charge ahv 35PTHDA + Absorber (sur demande) & $< 2,5$ m/s^2 \\ \end{tabular}$

2 Etendue de la fourniture


Vérifier la livraison pour rechercher d'éventuelles avaries survenues au cours du transport et l'intégralité de la fourniture :

- 1 35PTHD...
- 1 Ce manuel d'utilisation
- 1 Déclaration de conformité
- 1 Tournevis SW2



3 Description du produit

3.1 Eléments de commande et de fonction



Repère	Désignation						
1	Commutateur du sens de rotation						
2	Réglage du couple, voir 4.5.1 Réglage du couple, page 10						
3	Réglage de la vitesse de rotation, voir 4.5.2 Modification de la vitesse, page 11						
4	Entrée air comprimé						
5	Raccordement pour électronique d'évaluation TVP100, Set de raccordement de signaux, référence 934918 (en option)						
6	Bouton de démarrage						
7	Réglage de l'huile de réserve, voir 6.2 Activation de l'huile de réserve, page 15						
8	Suspension						
9	Tournevis SW2, référence 935490						



4 Avant la mise en service

4.1 Conditions ambiantes

Température ambiante 5 °C ... maximal +40 °C

Humidité relative adm. 25 ... 90%, sans condensation

4.2 Entrée d'air

Paramètres	Données
Flexible d'air comprimé	ø intérieur 3/8" (ø 9,5 mm), long. max. 5 m
Plage de pression de travail	400 700 kPa Recommandation : 620 kPa
Air comprimé	Qualité de l'air selon ISO 8573-1, classe de qualité 2.4.3 L'air comprimé doit être sec et propre.

REMARQUE



Pour obtenir des résultats constants de travail, maintenir la pression de travail constante au moyen d'une unité de maintenance 1/2", comprenant filtre, régulateur de pression et lubrificateur.

- → Le flexible d'air comprimé doit être à l'intérieur sans résidus, si besoin est, le nettoyer.
- → Injecter quelques gouttes d'huile de broche légère dans l'entrée d'air.

Sortes d'huiles selon DIN 51524 / ISO 3498

Réfé- rence	Unité d'emballage Litre	Désignation	ARAL	ВР	elf	ESSO	INA	Mobil	Klüber	SHELL
933090	2	HL32	Aralub EE 100	Energol HL 32	Polyelis 32 Olna 32	Nuto H 32	Hydraol A 32	D.T.E.Oil Light Vactra Oil Light	Crukolan 32	Molina 32 Molina 22

4.3 Entrée d'air: dessus / dessous (35PTHDA seulement)

A la livraison l'entrée d'air inférieure est obturée par un plug vissé. Si vous devez le modifier, changements a effectuer:

- → Retirer l'entrée d'air supérieure, voir 8.3 Unité moteur 935407, page 30, détail X.
- → Retirer le plug vissée de l'entrée inférieure par blocage à l'aide d'une clef 7 s/p.
- → Visser le plug dans l'entrée supérieure.



4.4 Raccordement d'outil

PRUDENCE!



Le flexible d'air comprimé peut se détacher et battre de manière incontrôlée.

- → Avant le raccordement, couper l'air comprimé.
- → Brancher correctement les coupleurs de raccordement sur l'outil et le flexible d'air comprimé.
- → Activer l'air comprimé.

4.4.1 Marche d'essai



- → En marche à droite et en marche à gauche, réglage max. de la vitesse de rotation, voir 4.5.2 Modification de la vitesse, page 11.
- Vérifier la vitesse à la sortie. Consigne n > 6500 tr/min.

4.5 Réglage de l'outil

L'outil doit être réglé pour le vissage souhaité.

4.5.1 Réglage du couple

PRUDENCE!



Risque de blessures dues à une mise en service involontaire. Avant de régler le couple, arrêter l'air comprimé.

PRUDENCE!



Risque de blessures dues à un tournevis en rotation

Pour régler le couple, utiliser uniquement le tournevis ci-joint, jamais un tournevis coudé.




Abb. 4-1

Exemple:

Réglage pour vissage 25 Nm Vis M8 8.8

→ env. 3 tours de la vis de réglage de couple Vitesse 5500 tr/min




Abb. 4-2

- 1. Maintenir la sortie.
- 2. Pousser le tournevis SW2 avec précaution dans le perçage du boîtier du pistolet jusqu'à la vis de réglage de couple ①.
- 3. Tourner la vis de réglage de couple et régler approximativement le couple requis, voir Abb. 4-1, page 10. Nombre total de tours = 6.
- Retirer le tournevis.
 Le perçage se ferme automatiquement au démarrage.
- 5. Effectuer le vissage.
- 6. Vérifier le résultat de coupure, voir 4.5.3 Mesure du couple, page 12.
- 7. En cas de divergences, corriger le réglage du couple et
- 8. Répéter le vissage.

4.5.2 Modification de la vitesse

Exigence	Mesure
Haute précision de coupure – en particulier pour des vissages en force. Augmenter le nombre d'impulsions par vissage. Nombre d'impulsions recommandé ≥ 6.	Diminuer la vitesse
Baisser le niveau sonore	Diminuer la vitesse
Baisser les vibrations	Diminuer la vitesse
Réduire le temps de vissage, en particulier pour les vissages en douceur	Augmenter la vitesse




Abb. 4-3

- Desserrer la vis sans tête avec le tournevis SW2.
- 2. Pour diminuer la vitesse, tourner l'étranglement d'air sortant ② dans le sens horaire.
- 3. Pour augmenter la vitesse, tourner l'étranglement d'air sortant ② dans le sens antihoraire.

REMARQUE



Une modification de la vitesse peut être effectuée quand l'air comprimé est activé. Après une modification de la vitesse, corriger éventuellement le couple, voir 4.5.1 Réglage du couple, page 10.



4.5.3 Mesure du couple

Nous recommandons une mesure statique du couple en resserrant les vissages.

Pour une mesure dynamique avec un convertisseur, vérifier également le vissage par un contrôle statique, par ex. avec une clé à couple (électronique).

5 Recherche d'erreurs

Erreur	Causes possibles	Mesures et solutions
L'outil ne s'arrête pas	Couple réglé trop grand	→ Diminuer le réglage du couple, voir 4.5.1 Réglage du couple, page 10
	Vitesse réglée trop faible	→ Augmenter la vitesse, voir 4.5.2 Modification de la vitesse, page 11
	Pression de travail < 400 kPa	→ Vérifier la section du tuyau et de l'accouplement : ø intérieur 3/8" (ø 9,5 mm), long. max. 5 m
		→ Augmenter la pression de travail.
	Bouton de réversibilité n'est pas sur butée	→ Tourner le bouton de réversibilité sur butée
	Amortissement de transmission trop élevé dû à la rallonge et à la clé à douille déformée.	→ Augmenter la vitesse, voir 4.5.2 Modification de la vitesse, page 11
		→ Utiliser une rallonge plus rigide ou plus courte.
		→ Remplacer la clé à douille
	Manque d'huile dans l'unité d'impulsion (pas de formation d'impulsion)	→ Voir 6.2 Activation de l'huile de réserve, page 15
		→ Voir 6.3 Remplissage d'huile, page 16
	Tamis dans l'entrée d'air / silencieux est encrassé	→ Nettoyer les pièces ou les rem- placer
Précision de cou- pure insuffisante	Nombre de pulsation trop faible : < 6	→ Réduire la vitesse, nombre d'impulsions > 6
	Pièces d'adaption déformées	→ Remplacer les pièces d'adaption
		→ Utiliser une rallonge et une clé à douille avec ø de guidage
	Variations de pression dans le réseau d'air	→ Utiliser un régulateur de pression
Temps de vissage	Vissage trop en douceur ; écrous	→ Augmenter la vitesse
trop long : > 4 secondes	bloquants, vis autotaraudeuses	→ Utiliser une visseuse à impulsions présentant une capacité supéri- eure
		→ Utiliser une visseuse



6 Maintenance

PRUDENCE!



Risque de blessures dues à une mise en service involontaire

- avant tous les travaux de maintenance, déconnecter l'outil de la conduite d'air comprimé.

6.1 Plan de maintenance

Une maintenance régulière réduit les dysfonctionnements, les frais de réparation et les temps d'arrêt.

Intervalle de mainte- nance	Vissages	Mesures
W1	100.000	→ Vérifier la sécurité de fonctionnement de la suspension.
		→ Vérifier l'usure du flexible d'air.
		→ Vérifier l'usure du carré mâle à la sortie.
		→ Vérifier que l'entrée d'air comprimé est bien serrée.
		→ Vérifier que le boîtier de l'unité d'impulsion est bien fixé.
		→ Vérifier la vitesse max. de marche à vide.
W2	500.000	→ Vidange, voir 6.3 Remplissage d'huile, page 16.
		→ Kit de service moteur, voir 3) Pièce du kit de service moteur K1 référence 935494, page 27.
		→ Kit de service hydraulique, voir 3) Pièce du kit de service hydraulique K2 référence 935495, page 33.
		→ Remplacer le silencieux, le filtre.
W3	1.000.000	Vérifier les pièces individuelles, si besoin est, les rempla- cer.
		→ Suspension
		→ Soupape d'enclenchement
		→ Étranglement d'air sortant
		→ Moteur
		→ Unité d'impulsion

Ce plan de maintenance comprend des valeurs valables dans la plupart des cas d'utilisation. Pour un intervalle spécifique de maintenance, voir 6.1.1 Détermination par calculs d'un plan de maintenance spécifique au client, page 14.

Instaurer en plus un programme de maintenance conforme du point de vue sécurité et respectueux des prescriptions locales en matière d'entretien et de maintenance pour toutes les phases de service de l'outil.



6.1.1 Détermination par calculs d'un plan de maintenance spécifique au client

Un intervalle de maintenance W(1,2,3) dépend des coefficients suivants :

Coeff.	Valeur estimée dans le plan de maintenance 6.1	Description
V	W1 = 100.000 W2 = 500.000 W3 = 1.000.000	Nombre de vissages après lesquels Cleco prescrit une opération de maintenance.
T1	1,8 seconde	Temps de vissage spécifique, déterminé par des tests de longévité et de durée.
T2	2 secondes	Temps de vissage réel, en fonction de la dureté du cas de vissage.
S	1;2;3	Nombre d'équipes par jour.
VS	750	Nombre de vissages par équipe.

T2, S et VS sont des coefficients variables et sont susceptibles de changer selon le cas d'utilisation.

Exemple pour l'intervalle de maintenance W2 :



Après 500 000 vissages (V),

un temps spécifique de vissage de 1,8 seconde (T1), pour une durée de vissage réelle de 3 secondes (vissage en douceur) et 3 équipes par jour et 750 vissages par équipe :


$$W(1,2,3) = \frac{V \times T_1}{T_2 \times S \times VS} \qquad \qquad W2 = \frac{500000 \times 1,8}{3 \times 3 \times 750} = 133 (\text{jours})$$


Les opérations de maintenance W2 doivent être effectuées après 133 jours.




6.2 Activation de l'huile de réserve

Lorsqu'il n'y a plus d'impulsions, une partie de l'huile contenue dans l'unité d'impulsion est consommée. L'huile de réserve doit être activée. Dès que le piston arrive en fin de butée, rajouter de l'huile la prochaine fois (voir 6.3 Remplissage d'huile, page 16).





6.3 Remplissage d'huile



Repère	Désignation						
1	Dispositif de remplissage d'huile cpl. ¹⁾						
2	Dispositif de remplissage d'huile sans pièce de raccordement ¹⁾						
3	Pièce de raccordement ¹⁾						
4	Huile référence 925715, ESSO-UNIVIS HVI26, env. 2 litres, température 20 ±5 °C						
5	Raccord rapide						
6	Pression de travail 450 – 550 kPa						
7	Robinet d'arrêt						
8	Unité d'impulsion						
9	Rotor hydraulique						
10	Bague filetée						
11	Piston						
12	Joint torique						
13	Douille						
14	Bille						
15	Vis sans tête						

1) Voir



- 1. Retirer la vis sans tête 15 et la bille 14.
- 2. Retirer le joint torique 12 et la douille 13.
- 3. Orienter la sortie et la griffe comme indiqué sur la figure, voir 6.2 Activation de l'huile de réserve, page 15.
- 4. Tourner le piston 11 dans le sens horaire sur la butée X = 0 (base de départ).
- 5. Desserrer le piston 11 dans le sens antihoraire de 2 tours (huile de réserve).
- 6. Préremplir lentement l'unité d'impulsion 8 avec la seringue par le perçage de fermeture 5.
- 7. Fermer le robinet d'arrêt 7.
- 8. Régler la pression de travail à env. 500 kPa.
- 9. Ouvrir lentement le robinet d'arrêt **7** jusqu'à ce que le manomètre affiche une sous-pression de 0,9 bar (– 90 kPa).
- 10. Attendre env. 2 minutes jusqu'à ce que le nombre des bulles de vide ait nettement diminué.
- 11. Fermer lentement le robinet d'arrêt **7**. Le manomètre indique à nouveau la pression atmosphérique. L'huile manquante est pressée dans l'unité d'impulsion **8**.
- 12. Répéter si nécessaire les opérations de 8. à 11. jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus de bulles.
- 13. Désaccoupler l'unité d'impulsion **8**, dévisser l'adaptateur et remplir de quelques gouttes d'huile avec la seringue.
- 14. Monter la bille 14 et visser à fond la vis sans tête 15 (1 +0.3 Nm).
- 15. Tourner en plus le piston **11** d' 1,5 tour dans le sens antihoraire, si besoin est, continuer à tourner jusqu'à ce que la douille **13** puisse être emboîtée (volume de compensation d'huile).
- 16. Monter la douille 13 et le joint torique 12.


REMARQU

Ε

De petites bulles d'air dues à la sous-pression élevée et visibles lors du remplissage ne sont pas synonymes d'un manque d'étanchéité de l'unité d'impulsion.



Le résultat de remplissage n'est pas influencé de manière négative.







7 Instructions de réparation

Voir à ce sujet 8 Pièces de rechange, page 25 et 8.5 Liste de commande des dispositifs, page 34

7.1 Démontage de l'unité moteur



7.2 Démontage de la soupape d'enclenchement



Démontage de l'unité d'impulsion 7.3




Abb. 7-1

PRU-

DENCE! Irritations de la peau en cas de contact direct avec de l'huile.

Porter des gants de protection.

PRU-

DENCE! Palette hydraulique est montée sur ressort! Porter des lunettes de protection.

REMARQU



Seulement autorisé lorsque le remplissage est garanti par un remplissage d'huile, voir 6.3 Remplissage d'huile, page 16. L'unité d'impulsion doit être refroidie à la température ambiante.

Montage de l'unité moteur 7.4

PRU-

DENCE! .

Effectuer le montage uniquement selon la vue éclatée, voir .



Un montage erroné entraîne des réactions incontrôlées, par ex. un démarrage inattendu ou la projection de pièces.

Serrer tous les vissages de l'outil avec précaution et selon les indications.

REMARQU






Pour éviter des dommages, enduire la bague d'étanchéité et le joint torique de graisse (référence 914392) avant le montage.




7.4.1 Montage du couvercle du rotor






7.4.2 Montage du piston à déclenchement





7.4.3 Montage de la bague d'actionnement






7.5 Montage de l'unité d'impulsion

REMARQU

E

Pour éviter des dommages, enduire la bague d'étanchéité et le joint torique de graisse (référence 914392) avant le montage.

7.5.1 Montage des palettes hydrauliques



8 Pièces de rechange

REMARQUE




N'utiliser par principe que des pièces de rechange d'origine CLECO. Un non-respect peut entraîner une puissance réduite et un besoin de maintenance plus important. Si des pièces de rechange d'un autre fabricant sont montées, le fabricant de l'outil est en droit de déclarer comme nulles toutes ses obligations de garantie.

Nous sommes à votre disposition pour établir une offre spéciale pour les pièces de rechange et d'usure. Merci de nous communiquer les données suivantes :

- · Type d'outil
- Nombre d'outils
- · Nombre des vissages/jour ou /équipe
- · Couple de coupure
- · Temps de vissage par vissage



8.1 Poignée du pistolet 35PTHD...






Index	1)	2)	3)	Designation	4)
1	935412	1		carter du pistolet cpl.	
2	934917	1		tampon de fermeture	M 5X5
3	935438	1	K1	silencieux	
4	935434	1		étranglement d'air sortant	
5	922660	1	K1	joint torique	16,X1,5
6	935437	1		entrée air comprimé	
7	905031	1	K1	tamis	
8	905599	1	K1	bague de sécurité	11,X1, IR
9	S905998	1	K1	vis sans tête	M 4X4
10	935422	1		bouton de réversibilité	
11	931792	1		vis à tête conique	M 3X 14
12	935442	1		étrier de suspension	
13	935482	1	K1	ressort à pression	0,5 × 6,× 23,8
14	539188	1	K1	joint torique	9,X1,
15	935441	1		piston	
16	504970	1	K1	joint torique	7,65X1,78
17	935440	1		coulisseau de commutation	
18	912150	1	K1	joint torique	12,X1,
19	935439	1		douille	
20	905086	1	K1	joint torique	4,X1,
21	935446	1		bouton-poussoir	
22	911315	1	K1	bille	3,000MM
23	902362	1	K1	joint torique	34,X2,
24	935407	1		unité d'moteur	
25	916772	1	K1	axe de satellite	3,X9,8
26	920543	1	K1	bague de sécurité	37,X1,5IR

 ¹⁾Référence
 2)Quantité
 3)Pièce du kit de service moteur K1 référence 935494
 4)Dimensions



8.2 Poignée du pistolet 35PTHDA...





Index	1)	2)	3)	Designation	4)
1	935486	1		carter du pistolet cpl.	
2	934917	1		tampon de fermeture	M 5X5
3	935438	1	K1	silencieux	
4	935434	1		étranglement d'air sortant	
5	922660	1	K1	joint torique	16,X1,5
6	935437	1		entrée air comprimé	
7	905031	1	K1	tamis	
8	905599	1	K1	bague de sécurité	11,X1, IR
9	5905998	1	K1	vis sans tête	M 4X4
10	935422	1		bouton de réversibilité	
11	931792	1		vis à tête conique	M 3X 14
12	935442	1		étrier de suspension	
13	935482	1	K1	ressort à pression	0,5 × 6,× 23,8
14	539188	1	K1	joint torique	9,X1,
15	935441	1		piston	
16	504970	1	K1	joint torique	7,65X1,78
17	935440	1		coulisseau de commutation	
18	912150	1	K1	joint torique	12,X1,
19	935439	1		douille	
20	905086	1	K1	joint torique	4,X1,
21	935446	1		bouton-poussoir	
22	911315	1	K1	bille	3,000MM
23	902362	1	K1	joint torique	34,X2,
24	935407	1		unité d'moteur	
25	916772	1	K1	axe de satellite	3,X9,8
26	920543	1	K1	bague de sécurité	37,X1,5IR
27	935727	1		raccord	
28	931771	1		vis de fermeture	1/4 NPT

Raccordement pour électronique d'évaluation TVP100 4 5


Colle référence 914860

Graisse, référence 914392

 ¹⁾Référence
 2)Quantité
 3)Pièce du kit de service moteur K1 référence 935494
 4)Dimensions



8.3 Unité moteur 935407






Index	1)	2)	3)	Designation	4)		
30	935479	1	K1	rondelle	7,1 X 2,4 X 1,5		
31	902862	1	K1	bague de sécurité	10,X1, AR		
32	935443	1		bague d'actionnement			
33	935405	3	K1	bille	4,76MM (3/16")		
34	935463	1	K1	douille de bille 3,8	Ø6 X 3,8MM		
	935464	1	K1	douille de bille 3,5	Ø6 X 3,5MM		
	935 465	1	K1	douille de bille 3,2	Ø6 X 3,2MM		
35	935404	1	K1	rondelle			
36	935451	1	K1	ressort à pression			
40	935491	1		vis de réglage de couple cpl.			
41	902862	1	K1	bague de sécurité	10,X1, AR		
44	935431	1		piston à déclenchement			
45	926570	1	K1	joint torique	10,X1,		
47	935425	1		distributeur d'air			
48	917793	1	K1	bille	2,500 MM		
49	911315	3	K1	bille	3,000 MM		
50	935444	1		douille			
51	935 450	1	K1	ressort à pression	0,53X 5,27 X 13,5		
52	917794	1	K1	bille	4,500 MM		
53	935498	1	K1	ressort à pression	0,85X 3,6X 24,8		
54	926565	1	K1	roulement rainuré à billes	10,X 22,X 6,		
55	935452	1		chapeau de rotor			
56	935 458	1		stator			
58	935 455	7	K1	palette	L28,01D1,6 H 8,0		
59	935 456	1		rotor			
60	935433	1		chapeau de rotor			
61	S909814	1	K1	roulement rainuré à billes	15,X 28,X 7,		

 ¹⁾Référence
 2)Quantité
 3)Pièce du kit de service moteur K1 référence 935494
 4)Dimensions



8.4 Unité d'impulsion





Index	1)	2)	3)	Designation	4)	
65	*	1		unité d'impulsion		
66	922660	1	K2	joint torique	16 × 1,5	
67	914717	1	K2	joint torique	21,5 X1,5	
68	935435	1		piston		
69	915076	1	K2	joint torique	30,X1,5	
70	935652	1	K2	douille		
71	935457	1		cylindre hydraulique		
72	930587	1		axe de satellite	2,5 X9,8	
73	*	1		rotor hydraulique cpl.		
74	932221	2	K2	ressort à pression		
75	935427	1		lame à contrôle cpl.		
76	935461	2	K2	ressort à pression	0,40X 2,7 X 44,6	
77	935426	2		palette hydraulique		
78	935429	1		lame à contrôle cpl.		
79	935421	1		rondelle à contrôle		
80	917793	4	K2	bille	2,500MM	
81	935417	1		bague filetée		
82	911315	1	K2	bille	3,000MM	
83	919140	1	K2	vis sans tête	M4X5	
84	929946	1	K2	joint torique	14,X2,	
85	915076	1	K2	joint torique	30,X1,5	
86	914147	1	K2	bague de sécurité	30,X1,2IR	
87	935462	1		rondelle		
88	9D5834	1	K2	roulement rainuré à billes	12,7 X 28,58X 6,35	
89	935445	1	K2	joint torique	42,X1,5	
90	935454	1		carter		
91	902180	1	K2	bague de sécurité	12,X1, AR	
92	281080	1		bouchon		
93	9D6481	1		ressort à pression	0,3 × 3,2 × 9,2	
94	914517	1		goupille		
95	*	1	K2	bague de blocage	11,4 X1,0	
96	*	1	K2	bille	4,500	
97	*	1		douille		
98	*	1	K2	ressort à pression	0,85X15,5 X 18,2	
99	*	1		anneau		
100	*	1	K2	bague de blocage	11,4 X1,0	

1)Référence
2)Quantité
3)Pièce du kit de service hydraulique K2 référence 935495
4)Dimensions

Référence		<65>	<73>	<95>	<96>	<97>	<98>	<99>	<100>
35PTHD653 35PTHDA653		935484	935410	_	_	-	_	_	-
35PTHD65Q 35PTHDA65Q	0	935485	935453	931789	917794	935477	935406	931793	931789

P1883E/FR 2009-12 33 83e_Ersatzteile fr.fm, 07.02.2011



8.5 Liste de commande des dispositifs

Index		1)	Designation
Α		928476	dispositif de remplissage d'huile
	A1	928483	dispositif de remplissage
	A2	931968	piece de raccordement
В		925730	grâce à la seringue
С		933471	Montage / démontage unité moteur
	C1	933485	Support
	C2	933482	Paire de demi-coques
	C3	933480	Poinçon
	C4	933472	Support 0 mm
	C5	933473	Support 0,02 mm
	C6	933474	Support 0,04 mm
	C7	933475	Support 0,06 mm
	C8	933488	Poinçon
	C9	933476	Support
D		933493	Montage / démontage unité impulsion
	D1	933494	Logement
	D2	933495	Centrage
	D3	933497	Clé à douille
E		933498	Montage bague d'actionnement
F		933490	Montage palettes hydrauliques / palettes de commande
	F1	933492	Douille
	F2	933491	Mandrin
G		933375	Clé soupape d'enclenchement

¹⁾Référence



9 Caractéristiques techniques

9.1 Dimensions 35PTHD... en mm




Abb. 9-1



9.2 Dimensions 35PTHDA... en mm




Abb. 9-2

9.3 Caractéristiques de puissance

Référence	-□[Plage de couple recom- mandée		Vitesse en marche à vide			Consommation d'air	
			١m		8.8	m ³ /min		nin
		min.	max.	tr/min	mm	kg	Marche à vide	Pulsations
35PTHD653 35PTHDA653	■ 3/8"	20	35	6500	M8	1,05 1,10	< 0.55	< 0.45
35PTHD65Q 35PTHDA65Q	O 1/4"	20	55	0300	IVIO	1,05 1,10	0,55	\ 0,45

10 Service après-vente

REMARQUE



Pour toute réparation, envoyer la 35PTHD... complète à Cleco! Une réparation ne peut être réalisée que par du personnel habilité. L'ouverture de l'outil entraîne la perte de la garantie.

11 Elimination

PRU-DENCE

DENCE! Situation nuisible pour les personnes et l'environnement en raison d'une élimination non correcte.



Les composants et les moyens auxiliaires d'une machine comportent des risques pour la santé et l'environnement.

- → Récupérer les matériaux auxiliaires (huiles, graisses) lors de la vidange et les mettre au rebut correctement.
- → Trier les pièces de la machine et les mettre au rebut correctement.
- → Trier les composants de l'emballage et les mettre au rebut séparément.
- → Porter des vêtements de protection appropriés pour la mise au rebut.
- → Respecter les directives d'élimination en vigueur en général.
- → Respecter les directives locales en vigueur.

Sales & Service Centers

Note: All locations may not service all products. Please contact the nearest Sales & Service Center for the appropriate facility to handle your service requirements.

Dallas, TX **Apex Tool Group** Sales & Service Center 1470 Post & Paddock Grand Prairie, TX 75050 Tel: 972-641-9563 Fax: 972-641-9674

Los Angeles, CA **Apex Tool Group** Sales & Service Center 15503 Blackburn Avenue Norwalk, CA 90650 Tel: 562-926-0810 Fax: 562-802-1718

Germany **Cooper Power Tools** GmbH & Co. OHG a company of Apex Tool Group, LLC Postfach 30 D-73461 Westhausen Germany Tel: +49 (0) 73 63/81-0 Fax: +49 (0) 73 63/81-222

Mexico **Cooper Tools** de México S.A. de C.V. a company of Apex Tool Group, LLC Vialidad El Pueblito #103 Parque Industrial Querétaro Querétaro, QRO 76220 Tel: +52 (442) 211-3800 Fax: +52 (442) 103-0443

Detroit, MI **Apex Tool Group** Sales & Service Center 2630 Superior Court Auburn Hills, MI 48326 Tel: 248-391-3700 Fax: 248-391-7824

Seattle, WA Apex Tool Group Sales & Service Center 2865 152nd Avenue N.E. Redmond, WA 98052 Tel: 425-497-0476 Fax: 425-497-0496

England **Cooper Power Tools** a company of Apex Tool Group, LLC Unit G Quinn Close Seven Stars Industrial Estate BP 28 Whitlet Coventry CV3 4LH England Tel: +44-2476-3089 60 Fax: +44-2476-3089 69

Tel: (011) 33 1 64 43 22 00 Fax: (011) 33 1 64 40 17 17 Brazil Cooper Tools Industrial Ltda. a company of Apex Tool Group, LLC Av. Liberdade, 4055 Zona Industrial - Iporanga 18087-170 Sorocaba, SP Brazil Tel: (011) 55 15 238 3929

Fax: (011) 55 15 228 3260

Houston, TX **Apex Tool Group** Sales & Service Center 6550 West Sam Houston Parkway North, Suite 200 Houston, TX 77041 Tel: 713-849-2364 Fax: 713-849-2047

York, PA **Apex Tool Group** Sales & Service Center 3990 East Market Street York, PA 17402 Tel: 717-755-2933 Fax: 717-757-5063

France Cooper Power Tools SAS a company of Apex Tool Group, LLC Zone Industrielle Avenue Maurice Chevalier 77831 Ozoir-la-Ferrière Cedex France

Lexington, SC **Apex Tool Group** 670 Industrial Drive Lexington, SC 29072 Tel: 800-845-5629 Tel: 803-359-1200 Fax: 803-358-7681

Canada

Apex Tool Group

Sales & Service Center 5925 McLaughlin Road Mississauga, Ont. L5R 1B8 Canada Tel: 905-501-4785 Fax: 905-501-4786 China

Cooper (China) Co., Ltd. a company of Apex Tool Group, LLC 955 Sheng Li Road, Heqing Pudong, Shanghai China 201201 Tel: +86-21-28994176 Fax: +86-21-51118446

Apex Tool Group, LLC 1000 Lufkin Road Apex, NC 27539 Phone: 919-387-0099 Fax: 919-387-2614

www.apextoolgroup.com

